

Označovanie prípojok rozvádzačích ventilov v pneumatických schémach :)

Pracovné vedenia pre všetky typy ventilov:

- 1** napájací prípoj
- 2, 4** pracovné prípoje
- 3, 5** odvetrávacie prípoje

Prípoje riadiaceho vzduchu/aktivácia pre nepriamo pneumaticky ovládané smerové ventily:

- 10** zatvoriť napájací prípoj
- 12** prepojenie medzi prípojmi 1 a 2
- 14** prepojenie medzi prípojmi 1 a 4
- 82, 84** odvetrávacie prípoje pre riadiaci vzduch

[Čísla v pneumatických schémach](#)