

Odstraňovanie chýb (najčastejšie chyby zapojenia) v pneumatike :)

Príčiny nefunkčnosti zapojení:

- **nepripojený prívod vzduchu,**
- **zatlačený núdzový vypínač,**
- **zámena ventilov,**
- **nesprávne upevnený, umiestnený alebo poškodený koncový spínač,**
- **poškodený ventil,**
- **nedostatočne upevnené akčné členy (výkonné členy),**
- **nesprávne nastavené škrtenie.**