Odstraňovanie chýb (najčastejšie chyby zapojenia) v pneumatike :)

Príčiny nefunkčnosti zapojení:
• nepripojený prívod vzduchu,
• zatlačený núdzový vypínač,
• zámena ventilov,
• nesprávne upevnený, umiestnený alebo poškodený koncový spínač,
• poškodený ventil,
• nedostatočne upevnené akčné členy (výkonné členy),
• nesprávne nastavené škrtenie.

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania