

Výmena hydraulického oleja pre údržbu :)

Hydraulický olej sa vymieňa podľa údajov dokumentácie technickej údržby.

Olej sa musí vymieňať tiež vtedy, keď to vyžadujú výsledky kontroly zariadenia.

Pri výmene oleja sa musia uskutočniť nasledovné činnosti:

- Pripravte záchytnú vaňu na olej.
- Pripravte si podložku na zachytávanie oleja alebo prostriedky na viazanie oleja.
- Vypustite alebo odčerpajte hydraulický olej z olejovej nádrže.
- Skontrolujte, či sa v nádrži nenachádza sedimentovaná voda alebo kal.
- V prípade potreby zoberte vzorku oleja. Za týmto účelom sa zariadenie na odber vzoriek a nádoba na odber vzoriek musia dôkladne vyčistiť.
- Vyčistite olejovú nádrž.
- Doplníte hydraulický olej cez olejový filter. Veľkosť pórov tohto filtra by mala byť rovnaká alebo menšia ako sú póry zabudovaného olejového filtra.
- Vypustený hydraulický olej a olejom znečistené handry na čistenie sa musia skladovať a zlikvidovať podľa platných predpisov.



Výmena oleja pomocou olejového filtra

[Výmena hydraulickéj kvapaliny. Kedy je nutná?](#)