

Výmena hydraulického chybného valca :)

Na výmenu valca sú potrebné nasledovné pracovné kroky:

- Zariadenie uveďte do stavu bez napätia a tlaku.
- Uvoľnite skrutky hydraulických vedení a uzavrite ich tak, aby sa do systému nedostali nečistoty.
- Valec zdemontujte a hydraulickú kvapalinu manuálne vypustite.
- Prípojky chybného valca uzavrite.
- Skontrolujte hydraulické prípojky náhradného valca (či nie sú poškodené).
- Náhradný valec vycentrujte a upevnite.
- Skontrolujte a nastavte tlmenie v koncových polohách.
- Pripojte hydraulické hadice, prípojky pritom nezameňte. Hadice musia byť pevne priskrutkované tak, aby ste zabránili netesnostiam.
- Valec odvzdušnite a natlakujte.
- Vytečený olej utrite.
- Niekoľkokrát zopakujte skúšku funkčnosti.