

Zásady pre pripojenie (umiestnenie) prepäťovej ochrany :)

Pre pripojenie prepäťovej ochrany platí:

- **panely na streche fungujú ako obrovský „prijímač“ atmosférickej elektriny** - prepäťová ochrana sa inštaluje do DC rozvádzača čo najbližšie k miestu, kde káble zo strechy vstupujú do budovy, alebo priamo pred vstup do meniča,
- **menič je nutné chrániť aj zo smeru verejnej elektrickej siete** - prepäťová ochrana sa inštaluje do AC rozvádzača. Často je súčasťou domovej poistkovej skrine.