

## Postup zapájania schém e-pneumatiky :)

Použitie správneho postupu:

- zabezpečí prácu bez úrazu,
- zabezpečí získanie univerzálneho návyku,
- je možnosťou ako zapojiť obvod bez chýb (správne),
- zabezpečí prácu bez stresu,
- je podmienkou dobrého hodnotenia.

Správny postup:

1. Vyroziť súčiastky na stôl.
2. Rozmiestniť súčiastky na pracovnú dosku.
3. Zapojiť pneumatickú časť schémy.
4. Zapojiť zem (modrý vodič).
5. Zapojiť spotrebiče (červený vodič).
6. Skontrolovať funkčnosť súčiastok.
7. Zapojiť 1÷n prúdový okruh.
8. Overiť čiastočnú funkčnosť.
9. Overiť funkčnosť zapojenia.
10. Doladiť funkčnosť zapojenia.



[Postup zapájania](#)