Postup zapájania schém e-pneumatiky :)

Použitie správneho postupu:
• zabezpečí prácu bez úrazu,
• zabezpečí získanie univerzálneho návyku,
• je možnosťou ako zapojiť obvod bez chýb (správne),
• zabezpečí prácu bez stresu,
• je podmienkou dobrého hodnotenia.

Správny postup:

1. Vyložiť súčiastky na stôl.

2. Rozmiestniť súčiastky na pracovnú dosku.

3. Zapojiť pneumatickú časť schémy.

4. Zapojiť zem (modrý vodič).

5. Zapojiť spotrebiče (červený vodič).

6. Skontrolovať funkčnosť súčiastok.

7. Zapojiť 1÷*n* prúdový okruh.

8. Overiť čiastočnú funkcionalitu.

9. Overiť funkčnosť zapojenia.

10. Doladiť funkcionalitu zapojenia.



Postup zapájania

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania