

## Základné (najdôležitejšie) triedenie meracích prístrojov, absolútne, sekundárne :)

Známe sú rôzne kritériá triedenia meracích prístrojov. Najdôležitejšie kritérium delí prístroje na absolútne a sekundárne.

**Absolútne meracie prístroje** umožňujú merať elektrickú veličinu priamo na základe mechanických veličín (dĺžky, času, hmotnosti, sily a pod.) bez predošlého porovnávania s inými meracími prístrojmi. Umožňujú stanoviť napríklad aj základné jednotky elektrických veličín (elektrický prúd veľkosti jedného ampéra zo silových účinkov).

**Sekundárne meracie prístroje** musia mať experimentálne zistenú závislosť údajov od stupnice vzhľadom na meranú veličinu. Patria sem všetky bežné meracie prístroje.

