

## Operačný systém - Firmvér (Firmware) :)

**Základný softvér zariadenia, slúžiaci na vykonávanie jednoduchých (*low-level*) operácií, bez ktorého by zariadenie nemohlo fungovať.**

V prípade jednoduchých zariadení, ako sú napríklad diaľkový ovládač a klávesnica, je umiestnený v pamäti ROM (nemění sa). V prípade zložitejších zariadení ako mobilný telefón či digitálny fotoaparát, pri ktorých je možná jeho aktualizácia, býva umiestnený [v pamäti typu flash](#). Dôvodom pre update býva opravenie chýb alebo pridanie nových funkcií.