


## Tlakový prevodník pneumatický (multiplikátor, násobič tlaku) :)



Značka

Slúži na žiadúcu zmenu tlaku v systéme.



Fotografia



Umiestnenie multiplikátora na zásobníku



Ovládanie multiplikátora nohou

