


Pneumaticko-elektrický (P/E) binárny prevodník :)

Prevodník, ktorý prevádza pneumatický signál na elektrický.

Ide o kombináciu piestika a [mikrospínača](#).



Popis funkcie

Vstupný signál je pneumatický tlak a výstupný signál je elektrický impulz. V prípade prítomnosti tlaku zmení polohu piestika a tým zopne prepínací kontakt mikrospínača.

Ide o binárny typ prevodníka. Na výstupe je alebo nie je elektrický signál.



[Zloženie pneumaticko-elektrického prevodníka](#)