


Ventil e-pneumatický 5/2-cestný nepriamo riadený (predradný) :


Predradný (nepriamo riadený) 5/2 cestný ventil (elektromagneticky aktivovaný 5/2 cestný ventil s predradným ventilom).

Použitie v plánoch

Symbol pre plán zapojenia
pneumatických rozvodov




Zapojovacia značka v pláne
elektrického zapojenia




Spôsob funkcie

Magnetická cievka
bez prúdu

predradený ovládací ventil



Magnetická cievka
s prítokom prúdu



Fotografia