


Princíp práce priamo riadeného 2/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)



Značka

V základnej polohe pružina spoločne s pretekajúcim médiom pritláča jadro k sedlu telesa ventilu. Ventil je uzatvorený.

Po privedení napätia na cievku je jadro prestavené do činnej polohy.

To znamená, že prietok média ventilom je otvorený.

