

Programové zariadenie s časovými relé :)

Na časových relé sa nastavujú časy podľa programu. Nastavovanie sa robí pomocou potenciometra. Oneskorenie sa dá nastaviť v rôznych rozsahoch, napríklad od 1 do 100 s. Po uplynutí nastaveného času dôjde k zopnutiu kontaktov a tým aj k prechodu na ďalší krok programu. Tento krok je ovládaný ďalším časovým [relé](#).

Počet časových relé je minimálne taký istý, ako je počet krokov v programe.