


Proporcionálny tlakový regulačný ventil :)

Pomocou proporcionálneho tlakového regulačného ventilu sa dá plynulo nastaviť požadovaná hodnota tlaku v pneumatickom zariadení alebo časti zariadenia.

Aby sa toto udialo premení regulačná elektronika ventilu analógový vstupný signál ($0\div 10$ V alebo $4\div 20$ mA) prostredníctvom proporcionálneho magnetického systému na požadovanú hodnotu tlaku. Samotná regulácia tlaku sa uskutoční vo ventile mechanicky. Nastavenie sa môže vykonať veľmi presne.



Značka proporcionálneho tlakového regulačného ventilu