



Poruchy vodovodnej batérie a WC splachovačov :)



Porucha vodovodnej batérie

Najčastejšou poruchou vodovodného ventilu je kvapkajúci ventil. Príčinou tejto poruchy je poškodené tesnenie vplyvom vodného kameňa. Poruchu odstrániš nasledovne: v prvom rade musíme odstaviť hlavný prívod vody, ktorý sa môže nachádzať v pivnici, suteréne alebo priamo v byte. Keď voda po otvorení vodovodného ventilu netečie, môžeme začať s opravou.



Splachovacia nádržka

Najčastejšie poruchy WC splachovačov

Poškodené tesnenie, nečistoty a nánosy vodného kameňa a opotrebované časti splachovača WC. Pri pokazenom WC splachovači (plavákový ventil je poškodený) postupuj podľa nasledujúcich krokov:

1. Uzavrieme prívod vody.
2. Odpojíme vodovodnú hadicu, ktorá privádza vodu do nádržky.
3. Odskrutkujeme zatlačací gombík splachovania tak, aby sme mohli zložiť veko nádržky.
4. Vypustíme všetku vodu z nádržky.
5. Na dne nádržky sú skrutky, ktoré musíme odskrutkovať, aby sme mohli dať dole celú nádržku.
6. Poškodený plavákový ventil vyčistíme alebo vymeníme za nový.
7. Nastavíme výšku hladiny vody v nádržke a uzatváranie ventilu.
8. Zaskrutkujeme veko nádržky.
9. Pripojíme vodovodnú hadicu a otvoríme prívod vody.