

Hlavné domové vedenie, odbočky k elektromerom :

Vedenie od prípojkovej skrine až ku odbočke posledného [elektromera](#). Systém hlavného domového vedenia a jeho realizáciu určuje dispozícia budovy.

V budovách s najviac s troma odberateľmi, t.j. obvykle v rodinných domoch, nie je potrebné zhotovovať hlavné vedenie a odbočky k elektromerom je možné zhotoviť priamo z prípojkovej skrine. V budovách s viac ako troma odberateľmi vychádza od prípojkovej skrine viac domových vedení. Hlavné domové vedenie musí svojim umiestnením znemožniť nedovolený odber. Menovitý prúd istiacich prvkov hlavného vedenia musí byť aspoň o dva stupne vyšší ako je prúd ističov pred elektromermi^[1]. **Odbočky k elektromerom** sú vedenia, ktoré odbočujú z hlavného domového vedenia pre pripojenie elektromerových rozvádzacích. Odbočky k elektromerom môžu byť jednofázové alebo trojfázové. Prierez odbočiek k elektromerom vzniká s ohľadom na očakávané zaťaženie, minimálne 16 mm^2 ([Al](#)) alebo 6 mm^2 ([Cu](#)) a odbočky musia byť umiestnené a vyhotovené tak, aby bol znemožnený neoprávnený odber, t.j. skrine, ktorými prechádzajú odbočky k elektromerom musia byť zaplombované. Odbočky od hlavného domového vedenia k elektromerom musia byť vyhotovené a uložené tak, aby bolo možné vodič bez stavebných zásahov vymeniť^[2]. Pred elektromerom musí byť osadený [hlavný istič](#) s rovnakým počtom pólov ako má elektromer fáz.

^[1] Ak je menovitý prúd istiaceho prvku pred elektromerom, napríklad 25 A, tak istiaci prvak hlavného domového vedenia musí mať menovitú hodnotu 40 A.

^[2] Napríklad rúrky, káblové kanály, lišty, dutiny stavených konštrukcií a podobne.

[Základné prvky bytovej \(domovej\) inštalácie](#)